取扱説明書

VESA変換金具

ST-WT10-300



ST-WT10-300

⊗警告 本製品は必ず壁掛け金具【ST-WM10H/ST-WM10V】、壁掛けチルト金具【ST-TM10H/ST-TM10V】に取り付けてご使用ください。その他の製品に取り付けると液晶ディスプレイや本製品の落下などによる破損・けがの原因となります。

目次

■安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1

■警告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2

■製品紹介・各部名称・梱包部品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3

■液晶ディスプレイにVESA変換金具を取り付ける ・・・・・・・・・・ P4

■VESA変換金具にモニターブラケットを取り付ける ・・・・・・・・・・ P5

※液晶ディスプレイの壁面設置手順は壁掛け金具【ST-WM10H/ST-WM10V】、壁掛けチルト金具【ST-TM10H/ST-TM10V】の取扱説明書を参照にしてください。

NEC

NECディスプレイソリューションズ株式会社

2009.12.08第2版

安全上のご注意 必ずお守りください

お買い上げありがとうございました

ご使用の前にこの取扱説明書とディスプレイの取扱説明書をよくお読みください。
特に「**安全上のご注意**」は必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

設置工事及び取付に関しては販売店及び工事専門業者にご相談ください。

・NEC ディスプレイ インターネットホームページ

NEC ディスプレイについての説明、新製品情報など
http://www.nec-display.com

NECディスプレイソリューションズ株式会社

本社　〒 108-0023　東京都港区芝浦 4-13-23（MS 芝浦ビル 10F）

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

⚠**警告**	この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。
	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。

⚠警告

本製品は、NEC製液晶ディスプレイ※【LCD-P401/LCD-M401/LCD-P461/LCD-M461/ LCD-X461HB/LCD-X461UN/LCD-P521/LCD-S521】を対象とした製品です。それ以外のディスプレイを取り付けると、ディスプレイや本製品の落下などによる破損・けがの原因となります。

※取付対象ディスプレイは 2009年 12月 8日現在の情報です。最新情報は弊社ホームページにてご確認ください。

本製品は必ず壁掛け金具【ST-WM10H/ST-WM10V】、壁掛けチルト金具【ST-TM10H/ST-TM10V】に取り付けてご使用ください。その他の製品に取り付けると液晶ディスプレイや本製品の落下などによる破損・けがの原因となります。

すべての取付作業が終わるまで、ディスプレイ等の電源コードを電源コンセントに挿入しないでください。また、電源コードを配線する際には、挟んだり、無理に引っ張ったり折り曲げたりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。

本製品の改造・変更は行わないでください。液晶ディスプレイや本製品の落下などによる破損・けがの原因となります。

壊れた部品を使用しないでください。液晶ディスプレイや本製品の落下などによる破損・けがの原因となります。万一、部品が壊れた場合は販売店にご相談ください。

安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

⚠警告

必ずお守りください。

本製品は、NEC製液晶ディスプレイ※【LCD-P401/LCD-M401/LCD-P461/LCD-M461/ LCD-X461HB/LCD-X461UN/LCD-P521/LCD-S521】を対象とした製品です。それ以外のディスプレイを取り付けると、ディスプレイや本製品の落下などによる破損・けがの原因となります。

※取付対象ディスプレイは2009年12月8日現在の情報です。最新情報は弊社ホームページにてご確認ください。

本製品は必ず壁掛け金具【ST-WM10H/ST-WM10V】、壁掛けチルト金具【ST-TM10H/ST-TM10V】に取り付けてご使用ください。その他の製品に取り付けると液晶ディスプレイや本製品の落下などによる破損・けがの原因となります。

■製品紹介・各部名称

VESA変換金具



No.	名　称
①	VESA変換金具

型番	**ST-WT10-300**
質量	**1.5kg**
対象ディスプレイ※	LCD-P401/LCD-M401/LCD-P461/LCD-M461/ LCD-X461HB/LCD-X461UN/LCD-P521/LCD-S521

※取付対象ディスプレイは2009年12月8日現在の情報です。最新情報は弊社ホームページにてご確認ください。

■梱包部品

ST-WT10-300 梱包部品

		液晶ディスプレイ取り付け用【色：シルバー】 	モニターブラケット取り付け用【色：ブラック】
VESA変換金具 ・・・2個	取扱説明書 ・・・1部	ネジ（M6×16）・・・4本	ネジ（M6×14）・・・4本

■ 液晶ディスプレイにVESA変換金具を取り付ける

1.付属のネジ (M6× 16 色 :シルバー)4本で液晶ディスプレイに VESA変換金具をしっかりと取り付けます。
取り付け方向は、下の図と同じ向きに取り付けてください。

使用する工具
プラスドライバー

【 VESA変換金具取付穴について】



● VESA変換金具正面図●

液晶ディスプレイ取付穴間 400(W)× 400(H)を使用する場合
VESA変換金具 Aの取付穴を使用

液晶ディスプレイ取付穴間 300(W)× 300(H)を使用する場合
VESA変換金具 Bの取付穴を使用



⚠ VESA変換金具取り付けの際にディスプレイを寝かせる時は、凹凸のない平らな面に柔らかい布やシートを敷いて、できるだけ短時間で行ってください。
画面に異常を来す原因となります。

⚠ ネジは確実に締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

⚠ ディスプレイを縦型に設置するときは、ディスプレイの取扱説明書に記載されている取付向きを守ってください。

■ VESA変換金具にモニターブラケットを取り付ける

1.付属のネジ (M6× 14 色 :ブラック)4本で VESA変換金具にモニターブラケット (ST-WM10H/ST-WM10V/ST-TM10H/ST-TM10Vの部品)をしっかりと取り付けます。

使用する工具
プラスドライバー



⚠ モニターブラケット取り付けの際にディスプレイを寝かせる時は、凹凸のない平らな面に柔らかい布やシートを敷いて、できるだけ短時間で行ってください。
画面に異常を来す原因となります。

⚠ ネジは確実に締め付けてください。
液晶ディスプレイの落下による破損・けがの原因となります。

⚠ ディスプレイを縦型に設置するときは、ディスプレイの取扱説明書に記載されている取付向きを守ってください。